

ساعت نجومی مینیاتوری 10 آمپر الکتروتکنیک برتر



معرفی دستگاه

ویژگی ساعت نجومی این است که بدون نیاز به نور خورشید و در هر شرایطی با استفاده از میکروپروسسور طلوع و غروب آفتاب را به صورت دقیق تشخیص می دهد. همچنین می توان آن را در محیط سر پوشیده استفاده نمود.

در صورتی که t بر روی 0 باشد. دستگاه با غروب آفتاب روشن شده و با طلوع آفتاب خاموش می شود. در صورتی که t بر روی 1 تنظیم شود. با فشردن دکمه Set در قسمت بعد می توانید از 1 تا 12 ساعت را برای مدت زمان روشن بودن تنظیم نمایید. به صورتی که با غروب آفتاب دستگاه روشن شده و بعد از طی مدت زمان تنظیم شده خروجی دستگاه خاموش می شود.

نکته: اگر مدت زمان تعیین شده بیشتر از طلوع آفتاب باشد.

اولویت با طلوع آفتاب خواهد بود.

با فشردن دکمه Set وارد صفحه مربوط به تنظیمات ثانیه می شوید. برای تنظیم ثانیه می توانید از دکمه Up یا Down استفاده نمایید.

5E → 12

با فشردن دکمه Set وارد صفحه مربوط به تنظیمات دقیقه می شوید.

00 → 19

برای وارد شدن به صفحه تنظیمات ساعت دکمه Set را فشار دهید.

4E → 12

با فشردن مجدد دکمه Set وارد صفحه مربوط به تنظیمات روز خواهید شد.

Ed → 11

با فشردن مجدد دکمه Set وارد صفحه مربوط به تنظیمات ماه خواهید شد.

00 → 11

در صورتی که دکمه Set مجدد فشرده شود. صفحه مربوط به قرن دیده می شود. در صورتی که عدد نشان داده شده بیشتر یا کمتر بود، با فشردن دکمه Set به صفحه مربوط به سال رفته و میزان سال را کم نمایید. به عنوان مثال سال مورد نظر 1398 می باشد، در صورت مشاهده Ct برابر 14 و y برابر 74، مقدار y را با فشردن دکمه Down کم کرده تا 00 برسد و سپس با فشردن مجدد دکمه Down آن را بر روی 98 تنظیم نمایید. در این صورت قسمت مربوط به Ct به صورت

60

ویژگی های فتوسل الکترونیکی 10 آمپر الکتروتکنیک برتر

- ✚ تشخیص طلوع و غروب خورشید با استفاده از میکروپروسسور
- ✚ حفظ تاریخ، ساعت و کلیه تنظیم ها بعد از قطع برق
- ✚ تغییر ساعت در 6 ماهه اول و دوم سال به صورت اتوماتیک
- ✚ تشخیص سال کبیسه
- ✚ فعال یا غیرفعال کردن رله به صورت دستی
- ✚ تایمر قابل تنظیم جهت خاموش نمودن سیستم روشنایی از 1 تا 12 ساعت بعد از غروب آفتاب
- ✚ دارای باتری پشتیبانی برای حفظ و نگه داری داده ها
- ✚ تنظیم رله به صورت دستی یا قابل تنظیم

مشخصات فنی

✚ ولتاژ ورودی 220 ولت AC

✚ دارای خروجی 10 آمپر


برنامه ریزی دستگاه

بعد از روشن کردن دستگاه صفحه سگمنت به صورت -- مشاهده می شود.

با فشردن دکمه Set وارد صفحه زیر می شوید. در این صفحه می توانید مشخص کنید که زمان خاموش شدن مطابق با طلوع آفتاب باشد یا بر اساس ساعت تعیین شده.

تنظیم دستی رله ساعت نجومی مینیاتوری

در این حالت می توانید رله را به صورت دستی خاموش یا روشن نمایید.
برای اینکار به صورت زیر عمل نمایید:

ابتدا دکمه Down را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا صفحه ظاهر  ظاهر گردد. برای فعال کردن رله به صورت دستی مقدار 0 را به 1 تغییر داده و دکمه Set را فشار دهید. با برگشتن به صفحه اصلی رله به صورت دستی فعال می شود. برای غیر فعال کردن می توانید به یکی از دو روش زیر عمل نمایید:

1. مرحله بالا را مجدد انجام داده و مقدار 1 را به صفر برگردانید.
2. تغذیه دستگاه را قطع و مجدد وصل نمایید.

تمام محصولات برق صنعتی دارای سه سال خدمات پس از فروش رایگان از مدت زمان خرید محصول می باشند.

مجموعه الکتروتکنیک برتر

تلفن تماس: 09116402610

سایت: e-technic.ir

09100600029

electro.technic

آدرس: مازندران - بابل - امیرکلا - خیابان ابن سینا

کد پستی: 47317-49696

خودکار بر روی 13 تنظیم می گردد.



قفل کردن دستگاه

برای جلوگیری از تنظیمات دستگاه توسط افراد غیرمتخصص، می توان عملکردها دکمه ها رو قفل نمود. برای این منظور با فشردن همزمان دکمه Up و Down شمارشگر شروع به شمارش می کند و بعد از 5 ثانیه پیام Ln بر روی صفحه نشان داده می شود که بیانگر قفل شدن دکمه ها می باشد. برای خروج از حالت قفل دکمه Up و Down را همزمان فشار دهید. بعد از 5 ثانیه پیام Lf بر روی نمایشگر نشان داده می شود و دستگاه از حالت قفل خارج می شود.

نحوه نصب

